## **National**

## 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

### トッププレート幅 60cm

(シルバータイプ)

品番 KZ-HS32B KZ-HS60B (ブラックタイプ)

KZ-H32B

### トッププレート幅 **75cm**

(シルバータイプ)

KZ-HSW32B KZ-HS75B



このたびは IIII クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~9ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の 確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電



かんたんIHブック

# 毎日使うから…便利・清潔・快適に





## もくじ

## 確認と

ご注意

各部の名前

4

使えるなべは?

6

安全上のご注意

8

使用上のお願い

10

毎日の使い方

### 基本の使い方

12

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 3kWで沸騰させる・揚げる・温める

湯の沸かし方/ごはんの炊き方

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

14

IH調理のコツ

16

火力調節の目安/調理別のポイント

22

グリルの使い方

グリル調理のコツ

24

焼き加減・火力の目安/調理のポイント

長く

使うために

お手入れ

26

次の表示が出たら…

30

故障かな?

32

Q&A自動(オート)炊飯

34


保証とアフターサービス

35

仕様

裏表紙


# 各部の名前




4 5

## 使えるなべは? 確認のしかた

### 新しく購入するとき



### お手持ちのなべを確認するとき



※左右どちらのIHヒーターでも確認できます。

### ご注意

自動調理(湯沸かし・炊飯)には、必ず(⑤ ៚間) (⑤ 間)付きのなべを使う。

### ■自動(オート)湯沸かし

- ■1mm以上の反りがあるなべは使わない。 (沸騰が続きブザーがすぐに鳴りません)
- ●内側がフッ素樹脂加工されたものはセンサーが 正しく検知できない場合があります。
  - ⇒あっせんケトル (ヨシカワ AD-KZ81F) など をお勧めします。(2005年8月現在)

### ■自動(オート)炊飯

- ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5 mm以上の多層なべを必ず使ってください。
- ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めで きません。

## 見分け方のポイント

# 底の



●平らで、 トッププレートに 密着する

### 12~26cm


### ■ラジエント ヒーターでは

IHでは使えない小さな なべが使えます。



ミルクパン など

●平らで底の 直径18cm以下。 (厚手のものがよい)



- ●約4mm以上の反り・脚が ある、底が丸い ●安全機能が正しく働かない。 ●加熱できない。
  - ●火力が弱くなる。 ●底が薄過ぎる (反ることがあります)



### 鉄・鉄鋳物



鉄ホーロー



### ステンレス(磁石で見分けることができます)



- ■なべ底に磁石が付くもの
  - 一層なべ〈18-0〉
  - ●多層なべ
- ●なべ底に磁石が付かないもの
  - ●一層なべ〈18-8·18-10〉 なべの種類によっては、火力が 弱くなったり加熱できないもの があります。
  - ●多層なべ

〈間にアルミや銅を挟んでいるもの〉

## 材質



## 耐熱ガラス



### 土なべ



- ●土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されて いても使わない
  - ●形状などによっては、本製品が故障します。
  - ●IHヒーターが高温になると 通電をコントロールして火力が弱くなり、 うまく調理できません。

### ■ラジエント ヒーターでは

鉄・ホーロー・ ステンレスのほか、 IHでは使えない材質の なべも使えます。



魚焼器·網

調理物が落ちて トッププレートに 焼き付きます。

### ご注意

### ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)



電源スイッチ

# 安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

# けがなどを防ぐ ために…

発火、やけど



## 揚げ物をするときは次のことを必ず守る



- ●そばを離れない。
- ●場け物ボタンで調理する。
- ●なべの底は、反ったり変形していないこと。
- 必ず、付属の「天ぷらなべ」を 使う。
  - ●油量は、500g (0.56L)以上。

### いため物・焼き物をするときは…



- ●そばを離れない。
- ●加熱しすぎない。(予熱の火力は弱めにする) (少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します)

### ラジエントヒーターは、高温になります



- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ふきんや新聞紙など、燃えやすい物を置いたり、直接 食材を載せて調理しない。

### トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカーを切り、 すぐに修理依頼をする。

## 吸・排気パネル ●中央に置く。 ラジエントヒーター 左IHヒーター 右IHヒーター 高温注意ランプ 電源スイッチ ●使用後は必ず

場げ物ボタン

### IHクッキングヒーターは…




- ●可燃物を近づけない。●水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。

切る。

### 万一、発火したら…

●電源スイッチを 切る。



●使用後はお手入れする。(調理物·脂分を残さない)

注意

●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)

揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)

(加熱を続けると、発火します)

●油の飛び散りに注意する。

●高温になっているなべに

受け皿

グリル部(中の物が燃えないように注意!)

●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。

●受け皿には、必ず水を入れる。

触れない。

●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。

- 2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 / このとき、扉の周囲 \ から煙が出ます
- 3ご家庭のブレーカーを 切る。
- ●グリルの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

### 次の点もご注意ください



- ●なべ以外の物は載せない。
- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーン・ なべのふた・扉・受け皿・吸・排気パネルなど

(破裂してけがをしたり、加熱されてやけどの原因になります)

- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中·使用後しばらくは、グリルの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



●ペースメーカーなどをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)

8

天面操作部に

■本体操作部に煮汁

などをこぼしたまま

# 使用上のお願い

IHクッキ ングヒー ターを 使うとき (全般)

### ■シチュー・みそ汁などを 煮たり温めたりするときには、 弱火でときどきかき混ぜる

●水や調理物を加熱していると、急に 噴き出すことがまれにあります。 (突沸現象と言われるもの)

(やけどに注意する。)



### ■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)

### ■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止します。
- ●グリル前面から煙が出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。

### ■冷えてからお手入れする

●使用後しばらくは、トッププレートが 熱いため触れない。

### ■トッププレート・トップフレー ムに酸の強い食品が付いた場 合は、すぐにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った 食品。(放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレーム をなべ底でこすったり、トップフ レームに熱いなべを置かない (傷付いたり、変色します)
- トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない
  - ●IHジャー炊飯器など。 /磁力線により、IHクッキングヒー ターが故障します

### ■空だきしたり、 加熱し過ぎない

/ 調理物が燃えたり、 なべが破損します

■なべの下に紙などを 敷かない

(紙が焦げたり燃えたりします)

■調理以外に使わない

いため物

焼き物を

するとき

(左・右IHヒーター

揚げ物を

するとき

(左・右IHヒーター

キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品など) が変質します

「3kW」を 使うとき (左IHヒーター)

### ■いため物・焼き物 には使わない

/ 火力が強すぎて、 なべ底が変形します

■高温部に注意する

### ■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

/ 火力が強すぎて、吹きこぼれや 沸騰時の泡が飛び散ります



■ゆで物は、「3kW」のまま で食材を入れない

火力が強すぎて、食材が 吹きこぼれます

### 排気部


### グリルを 使うとき

### ■扉の出し入れは、ゆっくりと


- ●勢いよく引き出したり、入れたりしない。 (受け皿から水がこぼれます)
- ■受け皿には水以外を入れない
- ●グリル用小石など。 発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまく) **できません**

●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。 ●調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
  - ●乳幼児がぶら下がったりしないようご注意ください。
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800·NE-DB800W·NE-DB801 · NE-DB801W) を設置している場合
- ●IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部 が熱くなるので注意する。



# 電源切り入



### ■油の飛び散りを少なくする ために

■そばを離れない

■予熱の火力を弱めにする

●少量の油を加熱しすぎると、

加熱しすぎると赤熱します。

油の温度が急激に上がり、発火します。

●なべ底が薄いもの・反っているものは

(加熱しすぎない)

- 材料をきちんと下ごしらえする。 ( 曜 20ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を 入れない。
- ●油温が適温にならないうちに材料を 入れない。

/ 油温が上がってくると、\ 油が飛び散ります

■顔を近づけない

(左・右IHヒーター


### ■なべのふたを伏せて置かない

(ヒーターが入ると、加熱されます)

10

使用上のお願


# 基本の使い方



12 13

# 湯の沸かし方(自動は一ト)湯沸かし

1分刻みで減る





- ■自動(オート)炊飯とまちがえたときは
  - ●ヒーター「入 | 前は 図別 を押して、再操作する。
  - ●ヒーター「入 |後は 感 を押して、再操作する。

### お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
  - ●調理直後など、トッププレートが熱いときに沸かさない。
  - ●ヒーター中央やなべ底などが汚れたままで沸かさない。
  - ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
  - •ふたをしないで沸かしたり、湯沸かし中にやかんやなべを動かさない。
  - ●途中で水や湯を継ぎ足さない。
- 湯の飛び散りが気になるときは、ふたを少しずらすなどしてください。

## ごはんの炊き方 自動(ォート)炊飯





### ■カップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は ®¾ を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「駅」を押して、再操作する。(5分以上たっていたら、自動では炊けません。 ☞ 34ページ)
- ■自動(オート)湯沸かしとまちがえたときは
  - ●ごはんがうまく炊けず、やり直しもできません。● の点滅を確認して炊いてください。

### お願い


- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
  - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに炊かない。
  - •ヒーター中央が汚れたままで炊かない。
  - 炊飯中は、ふたを開けたりなべを動かしたりしない。

お知らせ ) ●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

# H調理のコツ 火力調節の目安

### 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。

●なべの発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。 鉄→ホーロー→有磁性ステンレス(18-0)→非磁性ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなる。



- ※1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ※2 通常のいため物、焼き物調理は火力「7」までで充分です。

## 調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

ゆでる

煮る

(1) タイマーが便利

		_
メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 <b>3kW</b>	火力 <b>7~8</b> 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 <b>2</b> アクを取り じっくりゆでる <b>2</b> 40~50分
根菜	火力 <b>7~8</b> (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

## 9段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき ➡火力 6~8
- おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞10ページ) にご注意。

(1) タイマーが便利 🚽 ときどきかき混ぜる

メニュー例		火力調節の目安
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 <b>6</b>	魚を入れて煮る 火力 <b>2~3 ①</b> 10~15分
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 <b>2 2~3時間</b>
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 <b>7~8</b>	豚肉がやわらかく       野菜を加えて       野菜がやわらかく         なるまで煮込む       煮立てる       なるまで煮込む         火力 2 分 約1時間 → 火力 7~8       →火力 2 分 30~40分

●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」機能(です32ページ)が働いて途中で切れることがありません。

### ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です

- ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1,250W)の3段階。
- ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

## IH調理のコツ 調理別のポイント

### 予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは √さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

いためる

〈いため物〉

(01/2021/01/			
メニュー例	予熱	火力調節の目	安
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 <b>6~7</b>	
炒飯		<ul><li>卵・焼豚などごはん以外の材料をいためる</li><li>火力 5</li></ul>	ごはんを加えていためる <b>→</b> 火力 <b>6</b>
チンジャオ ロース	火力 5	香味野菜をいため 油に香りを付ける 火力 5 →火力 6	調味料を入れて からませる →火カ <b>5</b>
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる 火力 <b>5~6</b> →火力 <b>6</b>	水溶きかたくり粉で とろみを付ける →火力 4
	I		

〈いため煮〉

● タイマーが便利 ● ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 ⇒火力 5 ⇒火力 2~3 <sup>4</sup> 25~30分
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 <b>5~6</b> →火力 <b>7~8</b> →火力 <b>2~3</b> →火力 <b>1~2</b>

### 火力が強いので すぐに高温に なります



## 予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは くさらに弱めの火力で



- 材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 (フッ素樹脂加工され) ていないものは特に 念入りに
- ※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 <b>6~7</b>
ハンバーグ (たねを焼く)	火力 <b>4~5</b>	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3
ぎょうざ	X71 <b>4~5</b>	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす 火力 4~5 →火力 4
焼きおにぎり おもち	火力 3	火力       3       しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く         火力       3~4       ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

### 卵料理のコツ

### ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。多めの油を入れて充分になじませる。(フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



### 卵焼き

### 余分な油をふき取って、 適温を確認

卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい。 (温度が高過ぎると) くっつきます



### 焦げ付きそうなときは、 卵焼き器を動かす

●トッププレート から浮かしたり、 前後左右にずらす。



### 薄焼き卵は余熱を利用

- 表面が乾いてきたら、トッププレートから離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

### オムレツ

### 油を切り、

### バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



### 卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



## 形を作るときは、フライパンを傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。





## IH調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ·油800gの場合)




### 温度調節を正しく機能させるために


### 必ず付属の 天ぷらなべで



- ●なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- 予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- 熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

### 油は800gが 基本





## 揚げる

### 揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
  - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



### 水分をふき取る

魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



### ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



### ■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

# お米と水は正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ) (200ml)を使わない)

### ■計量の目安

白米·胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	
3カップ(約450g)	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり 減らしたりする。 (増減する量は10%までに)

### お米をといだら

## ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (お米が割れて (べちゃつくため)

## ごはんを **炊く**

# 水加減のあと30分以上浸し水を含ませる

(冬場は1時間以上)




■湯を使わない。 (ごはんに芯が残るため)

●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ごはんが、べちゃつくため)

●無洗米は、水となじみにくいので、軽くかき混ぜてから浸す。

●ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。



## すぐにほぐして 水分を逃がす



### こんなときは

### ■炊き込みごはんを炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (お米は水だけで浸す)
- ●具……お米の重さの30%程度




炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具をお米の上に載せる

### ■ごはんのこびりつきが気になるとき

残り10分でヒーターを切り、 ぬれたふきんの上に置いて 余熱で蒸らす。




# グリルの使い方



### お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

### 操作



### ■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は ® を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後はいたがある。※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

### ■手動で連続して焼くときは

- ○
  示
  で
  切ってから受け
  皿に水を入れ、次の
  調理物を入れる。
- ●切り忘れ防止機能やグリル受け皿高温検知が働いて、 通電が停止します。


### お知らせ

- 使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは 約10分間冷却ファンの回る音がします。


22 23

## グリル調理のコツ(焼き加減・火力の目安

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどによって、焼けぐあいは変わります。 焼き加減を調節してください。




■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。様子を見ながら焼いてください。



自動/手動

薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油を 塗る

- ●庫内に入れる物の高さは 4cm以下にする。
- ●冷凍の調理物は 完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くと ヒーターに当たる物は 焼かない。

自動

焦げ過ぎや型くずれ防止に 姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は 皮面を下にする 焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈基本のたれ〉

しょうゆ……大さじ4みりん……大さじ3 ●砂糖………大さじ2

みそづけは、みそを 洗い流してふく

■焼き時間の例 (焼き加減「中 | の場合)

さんま塩焼き(1~4尾) 15~20分 あじ開き(1~2枚) 9~13分 甘塩鮭(1~4切) ぶりつけ焼き(1~4切) 11~13分 9~13分

加熱すると反るので いかは切り目を入れる



●大きい物は切り分ける。

あなごなどは串を刺す



皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



●皮を上にして焼く。

破裂を防ぐために なすは表面に穴を 開ける

焼きおにぎりは 4~5分たったら ハケでしょうゆを 塗る



手動

### ■火力と焼き時間の目安

■火力と焼き時間の目安				<u>(1</u>	<b>)</b> 5	/イマーが便利
みりん干し	火力 弱 🕘 4~	-6分	焼きとり(6本)	火力	中	① 12~15分
※焦げやすいのでご	注意。		もも肉つけ焼き(2枚)	火力[	弱	4 16~18分
うるめいわし丸干し (8~10尾)	1/+ <b>24</b> (1) C-	04	もも肉塩焼き(2枚)	火力	中	4 16~20分
(8~10尾)	次月[強] 😈 6~	~6万	焼きなす(3本)	火力	強	① 15~20分
いか姿焼き(2はい)	火力 強 🕘 8~	~10分	焼きいも(3本)	火力[	強	② 20~25分
さざえつぼ焼き (5個)	火力 強 🕘 10	~12分	焼きおにぎり(4個)	火力	強	① 10~15分

27

お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

### 軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る



### 油汚れ

### 台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



### 取りにくい汚れ

**クリームタイプの磨き粉**(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で



### ■それでも取れないときは(別売品)

### 広い面積の汚れ

トップ

天面操作部も

同様にお手入れ する

品名: スーパーボンナミ III クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)



### 部分汚れ

品名:IH調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1

希望小売価格:945円(税抜900円)

使い方:トッププレートが乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求めください。 (2005年8月現在)
- 「プレートのよごれとり | は松下グループのショッピング サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/ パナセンスカスタマーセンター (06) 6907-9144

●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



きれいにお使いいただくために

■ビルトイン電気オーブンレンジ(NE-DB800·NE-DB800W·NE-DB801·NE-DB801W)を 設置している場合 ●排気口力バーはありません。

> 吸·排気 パネル

## 吸気口 カバー

### 台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり したまま使わない。
  - フィルター(吸・排気パネル)目 詰まり検知が働いて、通電が停 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

排気口

# カバー



(フッ素樹脂加工)

- 台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う
  - ●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネット に入ったスポンジを使ったり、 食器洗い乾燥機に入れない。 (フッ素樹脂がはがれます)

天ぷら なべ (付属品)

## なべ底の汚れも取り 除く

汚れがこびり付いたまま使わ ない。

> 油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> ●水分が付いたまま放置しない。 (さびます)

## トップ フレーム

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

′放置すると、汚れが′ 残ります

### (アドバイス)

### なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



本体 操作部

本体正面

## 乾いた、やわらかい 布でふき取る

台所用洗剤(中性)

を薄めて、ふきん

にしみ込ませて

/ 放置すると、汚れが

ふき取る

残ります




26

# お手入れ(グリル)

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



## 扉を引き出し、各部品を外す



扉の側面を両手で持ち、扉裏側にある左右の突起を押しながら真上に引き上げる

## 台所用洗剤(中性)を薄めてスポンジで洗う

- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手など塗装の表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まりません)

### ■取り付けるとき

グリル部


受け皿 焼き網

受け皿ホルダ・



※受け皿ホルダーの向きが違っていると扉が閉まりません

②真上から、3か所(凹部と凸部・ツメ受けとレール側



❸確実にはまるように 両手で押し込む



4受け皿、焼き網を載せる 両端が内側に曲がっ ている方を奥に



※受け皿・焼き網の向きに注意する ※焼き網は浮かないように押さえる

庫内には、セルフクリーニングコートが施されています。

### 5~6回使用のたびに「自動クリーニング機能」でお手入れを。

- ●調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、庫内の油汚れを軽減します。
- 受け皿・焼き網・受け皿ホルダーを外す (外さないとお手入れ異常検知が働いて通電を停止します。)

手前側に汚れがこびりついているときは

台所洗剤(中性)をしみ込ませた 布を汚れた部分にかぶせ、 しばらく置いてからふき取る



扉を閉め


庫内



を押す








終了するとブザーが鳴り、自動で切れる

(ご注意)終了直後は高温になっています。




### 部品の交換 お買い求め先にご相談ください

		※2005年8月現在
部品名	部品番号	希望小売価格
ドアパッキン (消耗部品)	AZE99-414	1,155円 (税抜1,100円)
ドアパッキン下 (消耗部品)	AZK48-414	525円 (税抜 500円)
焼き網 (消耗部品)	AZC83-414	2,100円 (税抜2,000円)
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円 (税抜2,000円)

■パッキンを交換するときの目安 柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

ドアパッキン下




### ドアパッキン下

- ●古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部を穴に強く押し込む (左右1か所ずつ)

3■印 (4か所)を 斜め下に押す (ヒダが溝に入る)

4全体が完全に はまっているか 確認する




●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調 理がうまくできません。

# 次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。					
表示	原因		直し方	参照ページ	
	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	<b>→</b>	<ul><li>吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。</li><li>●吸・排気パネルを手入れする。</li><li>(自動的に加熱を始めます)</li></ul>	_ 27	
はは気がまたは点滅)	天面操作部異常検知 ●天面操作部に水や物が付いている。	<b>→</b>	●水や物を取り除く。 ※直したあとヒーターが切れていることがあります。 引き続き使用するときは 切/入ボタンで操作できます。	_	
	●天面操作ボタンに約3秒以上触れていても表示	します。	(タイマーの早送り操作は除く)	_	
●次の方法で直	直し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。				
	<b>グリル受け皿高温検知</b> ■グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。	<b>→</b>	●焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。	22	
	●手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。	<b>→</b>	● ************************************		
	<b>グリル異常高温検知</b> ●グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。	<b>→</b>	<ul><li>●すぐに電源スイッチを切る。</li><li>②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。</li><li>③ブレーカーを切る。</li><li>●炎が消えるまで扉を 開けない。</li></ul>	9	
(左IH) はは (右IH)	空焼き自動OFF  ●空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。		<ul><li>●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。</li></ul>	_	

●次の方法で直し、使っていた 切/入ボタンで表示を消す。

表示	原因		直し方	参照ページ
または 表示に対し、 油温が高く 感じたり 低く感じる	<ul> <li>揚げ物そりなべ検知</li> <li>●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。</li> <li>●トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いている。</li> <li>●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。</li> <li>●熱い油を使って予熱した。</li> <li>●予熱を始めてから油を継ぎ足した。</li> </ul>	+ + + + +	<ul><li>底が反ったり、変形していないなべを使う。</li><li>異物や汚れを取り除く。</li><li>トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。</li><li>常温の油を使って予熱する。</li><li>再度、温度設定し直す。</li></ul>	20 26 20
	● 場げ物 で煮炊きや湯沸かしなどをすると、表示	する	 ことがあります。	_
	<b>左IHトッププレート高温検知</b> ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。	<b>→</b>	<ul><li>トッププレートが冷えて から、自動調理をする。</li></ul>	14
	<ul><li>●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かし</li><li>●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示する</li><li>●自動調理(湯沸かし・炊飯)で空だきすると、</li></ul>	ことが	あります。(ごはんがうまく炊けません)	_
	<b>天面操作部高温検知</b> ●表示部の上に高温のなべなどを置いた。	<b>→</b>	<ul><li>表示部の上からなべなどを 外す。</li></ul>	11
<u>u25</u>	グリルお手入れ異常検知 ●お手入れするときに受け皿が入っていた。 ●庫内に水がこぼれていた。	<b>*</b>	<ul><li>受け皿を外す。</li><li>庫内が冷えてから水をふき取る。</li></ul>	29
Hヒーターの 表示部が点滅 (なべ確認マ ーク点灯)し、 1分後に消灯	<ul><li>なべなし自動OFF</li><li>●なべを置いていない。</li><li>●使用中に、なべを外した。</li><li>●なべがヒーターの中央から 大きくずれている。</li><li>●使えないなべを使っている。</li></ul>	<b>+ + +</b>	<ul><li>なべを置く。</li><li>なべをヒーターの中央に置く。</li><li>IHヒーターで使えるなべを使う。</li></ul>	12 14 15 6





### ●故障です

➡ 電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容 (Hのあとの2桁の数字)を お買い求め先にご連絡ください。

# 故障かな?

こんなときは	原 因 直し方	参照ペー
IHヒーターが	●電源スイッチを入れていない。    ●電源スイッチを入れる。	- 5
入らない	●オールロックしている。	5
ラジエントヒーター	<ul><li>●ラジエントロックしている。</li><li>●ロック解除する。</li></ul>	5
または グリルが入らない 	<ul><li>●ラジエントヒーターとグリルは、同時に使えません。 (ボタンを押してもブザーが鳴り、受け付けません)</li></ul>	5
使用中にヒーター が切れていた	<b>切り忘れ防止機能</b> <ul> <li>ボタン操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。</li> <li>●IHヒーター・ラジエントヒーター・・約45分</li> <li>●グリル・・約30分</li> </ul>	_
■火力が弱くなる		
	温度過昇防止機能  ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。	_
IHヒーターの 火力感がなくなる	<ul> <li>■二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、左・右IHヒーターの火力を自動的に制御します。</li> <li>●グリルやラジェントヒーターを使う場合は、右IHヒーターの火力を制御します。</li> <li>(火力表示が変わらなかったり、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力が上がらないことがあります。</li> </ul>	_
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。  ●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。	7
左IHヒーターの 「3kW」火力で	●次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。 ●右IHヒーターと、グリルまたはラジェントヒーターを使うとき (ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)	_
●勝手に「7」に下がる ●ボタンを押しても	<ul><li>●「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。</li><li>●再度</li></ul>	13
「3kW」に上げられ ない	●「3kW」は火力が強いので、安全のため にボタンを押しても簡単に受け付けな いようにしています。	13
ラジエントヒーター	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、	

30~40%火力が弱くなります。

※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒は、温度を検知するセンサーです。

の火力が弱い

### ■天面操作部の動作や表示がおかしい こんなときは 原 因 直し方 参照ページ ●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。 操作できない ●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。 ■電源が入ったまま、3分以上IHヒータ **待機** が表示される 取消を押す。 12 -を使わなかった。 待機解除 ボタンの周囲を触っ 水などがボタンの周囲に付いている。 ●乾いたふきんでふき取る。 ても作動する ●以上の方法で直しても操作できないときは ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。 ②再度、電源スイッチを入れる。 ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)をしているときは、調理終了後に行う。 ■本体から音がする(冷却ファン) 音が大きくなったり ●冷却ファンは、火力によって運転モードを3段階に分けています。 火力を上げると高速運転するためファンの音が大きくなります 小さくなったりする 電源スイッチを切ったあとも ●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 ファンの音がする 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。 ●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲 扉の周囲から風が出る からも風が少し出ます。 ■その他 ラジエントヒーターやグリルが ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。 ついたり消えたりする 揚げ物の トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 冷えてから、揚げ物をする。 ●予熱時間が長過ぎる ●できるだけ新しい油を使う。 20 ●使用して、茶褐色になったり濁った油を使った。 ●油温が低い なべ底に揚げカスがたまっている。 揚げカスをこまめに取る。 ●沸騰が約3分程度続いてからブザーが鳴るのは、異常ではありません。 14 次の場合はさらに沸騰が続きます。 自動(オート)湯沸かし 反り1mm以下のなべを使う。 ●なべなどに1mm以上の反りがある。 のブザーが ■1L未満の水を入れた。 1~2Lの水量にする。 ●沸騰しても鳴らない 14 ●常温の水を使う。 ●お湯を使った。 ※気になる場合は 🔊 で切る。 ■1~2Lの水量にする。 2L以上水を入れた。 ●底が厚すぎるなべを使った。 厚み4mm未満のなべを使う。 自動(オート)湯沸かし 動かしたり水を継ぎ足さない。 ●途中でなべを動かしたり水を継ぎ足した。 14 のブザーが ●お手入れをする。 ヒーター中央やなべ底が汚れている。 ●沸騰する前に鳴る ※沸かし足りない場合は、 で沸騰するまで沸かす。 なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 ●なべの位置を少しずら などの共振音がすることがあります。 すか、置き直すと止まる (取っ手にわずかな振動を感じることがあります) ことがあります。 加熱中に なべから音がする ■加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります

が異常ではありません。

## □ 8 △ 自動(オート)炊飯

Q

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

自動(オート)炊飯 できるお米は?

- ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する
  - ●お米の割合…白米2:発芽玄米1:
  - ●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml

発芽玄米とは…


浸水させて0.5mm程度発芽しか けた状態の玄米。発芽することで GABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酪酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?

### 使わないでください。

- ●お湯…ごはんに芯が残ります。
- ●pH9以上のアルカリ水…ごはんがべちゃつきます。
- ●硬水…ごはんがかたくなり、黄色くなります。

ごはんが かたいのは?



●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

お米の銘柄・産地・ 季節などにより、 ごはんのかたさは 変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ごはんが やわらかいのは? 水量を正確に量っても、洗米後によく水を 切らないと炊飯時の水量は多くなります。

お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切り しましょう。

炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、 湯気が露となって落ち、ご飯がべちゃつきます。

●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃が しましょう。

ごはんが 焦げる・こびり付く のは?

炊き込みごはんや無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてくだ さい。

(こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ごはんが焦げたり、 こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず(⑤ CH·III) (⑤ III) マーク付きで底径18~20cm、深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

ごはんが炊けて いないのですが… 選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、ごはんがうまく炊けません。

●炊飯するときは、● の点滅を確認して 🚯 を押してください。

炊飯中に停電すると、ごはんがうまく炊けません。

カップ数を まちがえて **ふを押して** しまったのですが…

### 次の方法でやり直せます。

- ●5分以内であれば、 🚮 で切ってから再操作できます。
- ●5分以上たつと、自動では炊けません。⇒火力調節して炊いてください。 沸騰させる 蒸気が出たら火力を弱める

火力 | 4 | → 火力 | 1 | (約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分)

ほぐすときになべの ふたが開かない…



火力 |**4~5**| で少し加熱してください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください

### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
  - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
  - ●その他は、「お客様ご相談センター |へお問合せください。
- ●保証書(別添付)
  - お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

### 修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(© 30~33ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- ①品名[IHクッキングヒーター] (2)品番
- ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤ 表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料」で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(喧響裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

|修理ご相談窓口

### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

365日 受付9時~20時 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

- フリー ダイヤル **0120-878-365** ●電話
- FAX ฮีสาม **อับ 0120-878-236**
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 各地域の| 「修 理 ご 相 談 窓 口

				<u> </u>	
	北海道	道 地	! 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19 ☎(0155)3		7-11
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗 (函館流通卸	589番地24	41
	<b>☎</b> (0166)22-3011		图 (0138)4		
	東北	地	区		
青森	青森市第二問屋町3-7-10 <b>☎</b> (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野 (022)38		4-18
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清才	<1丁目1-7	'5
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎(023)64 福島県安達郡	178100    本宮町字	南/内65
<u> </u>	<b>2</b> (019)639-5120		<b>25</b> (0243)3		
	首都图	圏 地	! 区		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>☎ (028)689-2555</b>	東京	東京都世田谷 (03)547		∄26-17
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁	目4-13	
茨城	<b>否 (027)254-2075</b> つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	☎(055)22 横浜市港南区		32-16
次规	<b>25</b> (029)864-8756	作示川	<b>23</b> (045)84	7-9720	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1 (025)28		.
千葉	千葉市中央区星久喜町172		(023)20	00 0171	
	<b>1</b> (043)208-6034				
	中部	地	区		
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 <b>☎ (076)294-2683</b>	名古屋	名古屋市瑞和 (052)81		3-10
富山	富山市寺島1298 <b>☎</b> (076)432-8705	岐阜	岐阜県本巣郡 高屋太子2丁	松北方町	
福井	福井市開発4丁目112		<b>25</b> (058)32	23-6010	
<b>■田</b> ▼	☎(0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町 (0577)3		
長野	☎(0263)86-9209	三重	久居市森町	沈谷192	0-3
静岡	静岡市駿河区西島765		<b>25</b> (059)25	55-1380	
	<b>25</b> (054)287 9000				

	近 畿	地	区
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>☎ (077)582-5021</b>	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目1-7		☎(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
大阪	图 (06)6359-6225	兵庫	<b>雷</b> (078)272-6645
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 <b>☎(0857)26-9695</b>	浜田	浜田市下府町327-93 <b>☎(0855)22-6629</b>
米子	米字市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
+/\>T	☎(0859)34-2129 松江市平成町182番地14	产白	☎(086)242-6236 広島市西区南観音8丁目13-20
松江	<b>雷</b> (0852)23-1128	広島	<b>雷(082)295-5011</b>
出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
	<b>2</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	四 国	地	区
香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
徳白	☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	哥姬	☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
徳島	<b>T</b> (088)624-0253	愛媛	<b>雷</b> (089)971-3644
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎(092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎ (096)367-6067</b>
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
巨点大	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	<b>本旧白</b>	<b>吞(0969)22-3125</b> 鹿児島市与次郎1丁目5-33
長崎	图 (095)830-1658	鹿児島	<b>雷</b> (099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
宮崎	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		<b>☎</b> (0997)53-5101
	<b>25</b> (0985)63-1213		
	沖縄	地	区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207

# 仕樣

									トッププレート幅 60cmタイプ	トッププレート幅 75cmタイプ		
電源								単相200V(50-60 Hz 共用)				
消	費 電 力								5,800 W / 4,800 W (切換式)			
大	き さ (約)				(	約	)	幅599 mm×奥行577 mm×高さ230 mm   幅749 mm×奥行577 mm×高さ230 mm				
グ	IJ	ル	ノ 大きさ (約)			約	)	幅240 mm×奥行310 mm				
焼	き	網	上ヒーターまでの高さ(約)			高さ(i	約)	65 mm				
質					量	(	約	)	23.1 kg	24.2 kg		

	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	グリル
消費電力	3,000 W	2,500 W	1,250 W	1,850 W
火 力 調 節	10段階調節	9段階調節	3段階調節	手動:3段階調節
(約)	120 W相当~3,000 W	120 W相当~2,500 W	340 W相当~1,250 W	1,050 W相当~1,600 W相当
揚げ物温度調節 (約)	7段階調節 140~200℃	7段階調節 140~200℃		
自動調理	湯沸かし 炊 飯			生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き
調理タイマー	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~30分	1分~30分

- ●待機電力…ゼロ ※電源スイッチが「切」の状態。
  - ■グリル・ラジエントヒーターと右IHヒーター(8)を使うときや 左・右IHヒーターと、グリルまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総消費電力量を超えないようにするため、左·右IHヒーターの火力を自動的に制御します。

- ⇒ 火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)
- ■総消費電力の切り換えについて

本製品は、電気容量に合わせて総消費電力を5,800 W (工場出荷時設定) と4,800 Wの2段階に切り換える ことができます。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

### 愛情点検

### 長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買い上げ日		年	月	日	お買い求め先			
おはえのため 記入されると 便利です。	品	番				<b>a</b> (	)	_	

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

### 松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号